



Teroquick

Karta techniczna
Stan: 21.06.96

**Pasta do mycia rąk o wysokiej skuteczności działania.
Nie zawiera rozpuszczalników organicznych.**

Baza: anionowe tensydy i środki trące

Charakterystyka:	Teroquick jest pastą do mycia rąk o wysokiej skuteczności działania i nie zawierającą rozpuszczalników. Zawiera środki trące i anionowe tensydy dla mycia mocno zabrudzonych rąk. Pasta nie zawiera piasku i dlatego nie zapycha syfonów umywalkowych. Jako środek ścierny zawiera stępione i dlatego delikatne dla skóry rąk zmielone miękkie drewno. Teroquick ulega biologicznej degradacji (przyrząd pomiarowy OECD-302 B, Protokół Nr 8901AL02542, luty 1989, Instytut Fresenius, Taunusstein).	
Zastosowanie:	Teroquick jest szczególnie wskazany do szybkiego, gruntownego umycia mocno zabrudzonych rąk w warsztatach samochodowych.	
Dane techniczne:	Kolor:	jasnobeżowy
	Zapach:	środku zapachowego
	Konsystencja:	pasta
	Gęstość:	ok. 0,78 g/cm ³
	Wartość pH:	ok. 6,5
Nakładanie:	Uwaga wstępna Przed rozpoczęciem stosowania pasty należy zapoznać się ze środkami ostrożności i radami dotyczącymi bezpieczeństwa zawartymi w karcie bezpieczeństwa. Również w przypadku produktów nie objętych obowiązkiem znakowania ze względu na bezpieczeństwo pracy należy zachować ogólne środki ostrożności związane ze stosowaniem środków chemicznych.	
	Stosowanie Zabrudzone ręce zwilżyć wodą. Wziąć w ręce trochę pasty i intensywnie wcierać. Przy bardzo mocnych zabrudzeniach dodatkowo trzeć załączoną do pasty w wiaderku szczoteczką. Na koniec dokładnie spłukać po bieżącą wodą. Jeżeli przed pracą ręce zostały profilaktycznie ochronione, np. kremem „Niewidzialne rękawiczki” to należy go, przed myciem rąk pastą Teroquick, usunąć albo przez umycie w czystej wodzie, albo zmywaczem alkalicznym (np. mydłem).	
Magazynowanie:	Zagrożenie przemarzeniem:	tak
	Zalecana temperatura składowania:	10 do 20 °C
	Czas składowania:	12 miesięcy

Forma dostawy: Puszka 350 ml
Wiadro 12,5 l

Wskazania/ rady dotyczące bezpieczeństwa/ oznaczenia transportowe: patrz karta bezpieczeństwa

Wskazówka: Podane informacje, szczególnie dotyczące nanoszenia kremu i jego zastosowań oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu. Ze względu na będące poza naszym wpływem zróżnicowane warunki pracy zalecamy przeprowadzenie każdorazowo własnych prób dla sprawdzenia przydatności naszych produktów do zamierzonych celów. Ani wskazówki zawarte w niniejszej karcie technicznej ani porady udzielone ustnie nie mogą być podstawą odpowiedzialności jeśli nie wyniknęły ze złych zamiarów lub ciężkiego niedbalstwa producenta.

Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej poprzednie jej wydania tracą ważność

Polska

Henkel Polska S.A
ul. Domaniewska 41/MARS
PL-02-672 Warszawa
Telefon (022) 56 56 200
Telefax (022) 56 56 222

Niemcy

Henkel Teroson GmbH
D-69112 Heidelberg
Hans-Bunte-Straße 4
D-69123 Heidelberg
Telefon (06221) 704-0
Telefax (06221) 704-698
